



**PREMIUM**  
VIP PRODUCT

**S** **MART WATCH**  
Enjoy Your Smart Watch

# İhtiyacınız olan her şey.

Akıllı Saatinizin Keyfini Çıkarın

**MODEL: LPW-S89**

EN ..... User Manual

TR ..... Kullanım Kılavuzu



Bluetooth Arama



Wireless Şarj



Split Ekran



IP67 Suya & Toza  
Dayanıklılık



Nabız

# Kullanım Kılavuzu

## 1: QR Kodunu Tarayın ve Uygulamayı İndirin

Not: iPad veya Tablet desteklenmez.

iOS 9.0 ve Android 5.0 ile uyumlu

\* Yazılımı en son Sürüm olarak saklayın.

\* Watch&APP için yazılımı güncelleyin, lütfen APP'ye gidin:

1: Uygulama sürümü [LT Watch] → [Profile] → [Yükseltme]

2: LT Watch sürümü [LT Watch] → [Cihaz] → [Firmware Yükselt] → [Yükseltme]



LT Watch  
İndir

## Uygulama Bağlantısı


1: Cep telefonunun Bluetooth ve GPS'ini açın.

2: [LT Watch] → [Cihaz] → [Cihazı Ekle]

Eşleştirmek için saat adına dokununuz.

## Dikkat :

Android telefon, sık kullanılmayan yazılımı otomatik olarak temizleyerek APP'nin arka planda kapanmasına neden olur, normal kullanımı sağlamak için lütfen aşağıdaki izinleri açın.



[ Görsel 1 ]

## Akıllı Telefon Ayarı

1: Akıllı telefondaki Uygulama bildiriminin şu şekilde olduğundan emin olun:  
açık [Akıllı Telefon] → [Ayarlar] → [Uygulama ve Bildirimler] → [İzinler]  
→ [LT Watch] Tüm izinleri AÇIK olarak ayarlayın.

2: **Not: iOS 12** sürümün üzerinde, [Ayarlar] →


[Bluetooth] → [Cihazım] → [Cihaz İsmi] → Buna dokun ⓘ →

[Sistem Bildirimini Paylaşın] → Aç


**Not:** Uygulama (Wechat/whatsapp/Skype...) bilgisayarlarda  
ve telefonlarda oturma açmışsa, saatte hiçbir mesaj görüntülenmez.

## 2: Uygulama "İzin Ayarları"

Android telefon arka planı nadiren kullanılan yazılımı temizleyecektir.  
Lütfen izinleri açın.



[ Görsel 2 ]



[ Görsel 3 ]

### 3 : LT Watch Saat Fonksiyonları

Akıllı saat çeşitli işlevleri destekler: çoklu spor modları, hava durumu bilgileri, saat kadran mağazası, kalp atış hızı izleme, uyku izleme, kan oksijen doygunluğu izleme, telefonumu bul, mesaj bildirimleri vb.

#### Fonksiyonların Açıklamaları


##### 1. Ekran Bölme Özelliği

ana sayfada , kullanılan yüksek frekans özelliğine hızlıca girmek için soldan sağa kaydırın.



##### 2. DND için Hızlı Kısayol , Ekran Parlaklığı , Sesli Asistan , Ayar , Flaş Işığı , Ekran Kilidi

ana sayfada yukarıdan aşağıya doğru kaydırın.



##### 3. Sesli Asistan

Uygulamaya bağlı S89 BT adının ve Audio BT'nin (S89\_HFP) telefon ayarına bağlı olduğundan emin olun. daha sonra giriş sayfasında yukarıdan aşağıya doğru kaydırarak giriş yapın ve simgeye tıklayın. Artık telefonda komuta saat üzerinden konuşabilirsiniz.



## 4. Uygulamadan Saat Kadranını Deęiřtir

**1 - Yöntem:** Taç düęmesini kullanarak saat yüzünü deęiřtirmek veya saat kılavuzuna gitmek için doğrudan döndürün → [ Arayüz ]

**Yöntem 2:** Saat yüzünü özelleřtirin ve APP'nin saat yüzü mağazası aracılıęıyla saat yüzünü deęiřtirin.

**[LT Watch]→[Cihaz]→[LT Watch Arayüz]→[Düzeltil] ve [Daha Fazlası]**

→ **[Görsel seç]** Tamam (İndirme %100 tamamlanana kadar indirme arayüzünden ayrılmayın)

---

## 5. Adım Sayma

Etkinlik verileri her gün 00:00'dan sonra sıfırlanır ve APP'deki geçmiş kayıtlarını kontrol edebilirsiniz.

---

## 6. Nabız İzleme

Kalp atıř hızı verilerinizi ölçer. Kalp atıř hızınızı ölçmek için: Kalp atıř hızı izleme işlevini açın ve 2 saniye sonra kalp atıř hızını otomatik olarak ölçecektir, ardından ölçüm tamamlanana kadar yaklaşık 10-20 saniye bekleyin.

Ayrıca, 24 saat otomatik kalp atıř hızı izlemesine ihtiyacınız varsa, bu işlevi uygulamadan ayarlayabilirsiniz. : **[LT Watch]→[Cihaz]→Aç [ Otomatik kalp atıř hızı algılama ]**.

**Not : 1 )** Saatin arkasındaki sensörün cilde hafifçe temas ettięinden ve bileklięin çok sıkı veya çok gevşek olmadıęından emin olun.

**2 )** Egzersiz kalp atıř hızını ölçmeniz gerekiyorsa, lütfen ölçüm için egzersiz moduna gidin.

---

## 7. Kan Oksijen İzleme

Kan oksijen doygunluęu verilerinizi ölçer. Uygulamanın kan oksijen arayüzünde geçmiş ölçüm sonuçlarını kontrol edebilirsiniz.

## 8. Kan Basıncı İzleme

Tansiyon verilerinizi ölçer. Uygulamanın kan BP arayüzünde geçmiş ölçüm sonuçlarını kontrol edebilirsiniz.

---

## 9. Uyku İzleme

Uyku verilerinizi kaydedebilir ve Uygulamadaki geçmiş kayıtlarınızı kontrol edebilirsiniz. (Varsayılan uyku izleme süresi: 20:00 pm-10:00 am)

---

## 10. Hava Durumu

Bulduğunuz yerdeki hava durumu bilgilerini almak için saati ve LT Watch uygulamaya bağlamanız gerekir. Ayrıca,  $^{\circ}\text{C}$  ve  $^{\circ}\text{F}$  arasında geçiş yapmak için **[LT Watch]** → **[Profil]** → **[Birim Ayarı]** → **[Sıcaklık]** seçeneğine gidebilirsiniz.

Not: Akıllı saatte görüntülenen hava durumu bilgileri, üçüncü taraf bir hava durumu servis sağlayıcısından alınır. Akıllı telefonunuz ve akıllı saatiniz farklı hava durumu hizmeti sağlayıcılarından hava durumu verileri alıyorsa, görüntülenen hava durumu bilgileri de farklı olabilir.

---

## 11. Çoklu Spor Modu

Egzersiz verileri, bağlandığında otomatik olarak uygulama ile senkronize edilir ve uygulamada spor modundaki ayrıntılı veri kayıtlarını kontrol edebilirsiniz.

Notlar: Saat GPS ile oluşturulmamıştır. Ancak GPS izleme işlevi, uygulamanın Spor modunda kullanılabilir.

## 12. Nefes Egzersizleri

Soluma ve nefes verme için ekrandaki talimatları izleyin (Nefes egzersizleri kişinin ruh halini gevşetmeye, psikolojik stresi azaltmaya ve hayat kalitesini artırmaya yardımcı olur).

---

## 13. Deklanşör (saat uygulamaya bağlı olmalıdır)

**Yöntem 1:** Uygulama : [LT Watch] → [Cihaz] → [Kolay Kamera] geldiği ve fotoğraf çekmek için deklanşör tıklayın.

**Yöntem 2:** LT Watch: Fotoğraf çekmek için saatin arayüzündeki deklanşöre tıklayın veya otomatik olarak fotoğraf çekmek için kolunuzu sallayın.

---

## 14. Hareketsiz Hatırlatma

Bu işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için [LT Watch] → [Cihaz] → [Yerleşik Hatırlatıcı] seçeneğine gidin. Saat ayarlanan süre içerisinde yeterli aktivite veya adım tespit etmezse, hareketsiz hatırlatma işlevi etkinleştirilecek ve saat her saatte bir size hatırlatacaktır.

---

## 15. Alarm Fonksiyonu

Alarmları ihtiyaçlarınıza göre ayarlamak için [LT Watch] → [Cihaz] → [Alarm] seçeneğine gidin. En fazla 5 alarm ayarlanabilir (Alarm yalnızca ayarlanan süre 2 dakikadan fazla olduğunda bir hatırlatıcı verir).

## 16. Arama Fonksiyonu

[LT Watch] Uygulama → [Cihaz] → [Çağrı Hatırlatma] (bkz resim 1)

16.1. Saatin cevaplama ve arama ayarları aşağıdaki gibidir:

1. Adım: LT Watch & Uygulama arası bağlantı kurulacak.

2. Adım: Ses Bluetooth simgesini açın (aşağıdaki resimlerde olduğu gibi)

3. Adım : Cep Telefonunda : Bluetooth ayarlarında L-S89 ismi listede görünecektir. Lütfen sadece L-S89'yi tıklayın, eğer diğer Bluetooth'u da bağlarsanız, Uygulamanın normal bağlantısını ve saatin normal kullanımını etkileyebilir.



**Not: Akıllı Güç Tüketimi ayarlama işlevi:**

[ Görsel 5 ]


1. L-S89 [Görsel 7] & Çağrı Hatırlatma izni [Görsel 8] & Uygulama & Audio Bluetooth [Görsel 5] hepsi bağlıysa telefon görüşmesi yapılabilir.

2. Bir telefon görüşmesinden (1.5) dakika sonra, saat otomatik olarak "Düşük Güç Tüketimi Moduna" girer.


3. Uygulama bağlı değilse [Gelen Arama Bildirimi] iznini kapatın [Görsel 8]  
Bu taktirde telefon görüşmesi kullanılamaz.

16.2. cep telefonundaki arama arayüzünde farklı yanıtlama cihazları seçin:  
[şekil 9]





[ Görsel 7 ]




[ Görsel 8 ]



[ Görsel 9 ]

**4. Adım:** Ses BT'yi bağladıktan sonra, kullanıcı, telefonu çevirmek için arama sayfasına girerek sağ parmakla işaret edilen simgeye tıklayabilir. veya kişi listesini kontrol edebilir veya arama geçmişini kontrol edebilir.

**5. Adım:** Kişi listesini senkronize et, telefon rehberinde uygulamaya gidin ve kullanıcının günlük hayatta araması gereken kişileri girmek için "+" düğmesine tıklayın, ardından uygulama bağlı olduğu sürece izleme kişi listesiyle senkronize edilir.



 Telephone directory



## 17. M¼zik Kontrol¼

( Saati uygulamaya baęlayın ve m¼zik sayfasına gein )

1.LT Watch, telefonda m¼zik almayı kontrol edebilir ve ses seviyesini kontrol edebilir

2. M¼zięi saat hoparl¼r¼ aracılıęıyla alın: Ses BT'sini (S89\_HFP) telefon ayarına baęlayın → m¼zik aray¼z¼ne gidin, saat hoparl¼r¼ m¼zięi alacaktır, L¼tfen m¼zik aray¼z¼nde kalın, aksi takdirde 1.5 dakika sonra girecek g¼ tasarrufu modu, Tekrar oynatmak istiyorsanız, [ Ses Bluetooth ]u tekrar manuel olarak amanız gerekir.

---

## 18. aęrı Hatırlatma

Bu iřlevi etkinleřtirmek/devre dıřı bırakmak iin [LT Watch] → [Cihaz] → [aęrı Hatırlatıcı] seeneęine gidin. aęrı hatırlatma iřlevi etkinleřtirildikten sonra saat, telefonunuza gelen aęrıları size hatırlatabilir.

Not: Saat, aramaları veya mesajları yanıtlamak iin kullanılamaz. Yalnızca mesajları g¼r¼nt¼leyebilir veya gelen aramayı reddedebilir.

---

## 19. Bilek Kaldırıldığında Ekranı Uyandır



Kolunuzu evirin ve ekran otomatik olarak aydınlanacaktır.

## 20. Mesaj Bildirimleri

Saat en son 5 mesajı kaydedebilir.

## 21. Menü Stili Değişikliği



3 set menü seçeneği ile saat dahili. Ana sayfada, menüye girmek için tepe düğmesine bir kez basın ve başka bir menü grubuna geçmek için tepe düğmesine iki kez hızlıca basın.



## 19. Sağ Kaydırma Ana Sayfalarını Özelleştirin

Ekrani soldan sağa kaydırduğınızda spor aktivite , nabız , uyku , hava durumu vs. geliyor. Son sayfada eklemek istediğiniz özelliği dahil edebileceğiniz bir işaret "+" mevcuttur.

Yukarıdaki özellik sayfalarından bazılarını kaldırmak ve diğer özellik sayfası (widget) ile değiştirmek istediğinizde, 3 saniye boyunca ekranın ortasına uzun süre dokunduğunuzda, bir silme simgesi gelir. Ekrani kaydırarak hangi özelliğin (widget) kullanılacağını seçebilir, silmek ve çıkmak için taç düğmesine basabilir, daha sonra kullanıcı tekrar "+" bölümüne yeni özellik sayfası ekleyebilirsiniz.



## **22. İzlemeyi ve Geri Sayımı Durdur**

Ana sayfaya girmek için taç düğmesine bir kez basın.

**Not :** Saat kablosuz şarj cihazı ile donatılmıştır ve saatin alabileceği şarj akımı 5V/1,5A'nın altındadır.

## Teknik Özellikler

Suya&Toza Dayanıklılık	IP67
Görünüm ve Malzeme	Çinko Alaşım + IML arka kasa
Chipset	REALTEK RTL8762DK-CG+HN333
Ekran	TFT/IPS
LCD Çözünürlük	1.69" 240*280
Ekran Boyutu	1.69"
Dokunmatik Ekran	Tam Dokunuş
Bellek	RAM:192KB
Harici Hafıza	128Mbit
G-Sensor	SC7A20
Bluetooth Sürümü	5.0
Mobil APP-GPS	Evet
Kalp Atış Hızı Sensörü	Pixart 8007
Hoparlör	Evet
Wireless Şarj	Evet
Titreşim	Evet
Pil Türü	Polimer
Pil Koruma Panosu	G3J
Pil Kapasitesi	190MA
Şarj Süresi	2-4 saat
Bekleme Süresi	30-35 gün
Normal Kullanım Süresi	5-7 gün