



LBS-Q218

**Tařınabilir Bluetooth Hoparlör
Kullanma Kılavuzu**

Merhaba!

Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve saklayın.

Sayın Linktech Kullanıcısı,

Linktech ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Seçiminiz bizim için çok önemlidir. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz aracılığıyla size iyi bir deneyim sunacağımızı umuyoruz. Ayrıca, ürün deneyimi sürecinde Linktech'in ürün ve hizmeti sürekli iyileştirmesine yardımcı olabilecek resmi müşteri hizmetleri aracılığıyla tavsiye ve öneriler sunacağınızı umuyoruz.

Ürünü kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen servis hizmetine başvurun. Satış sonrası desteğimiz bizim en güçlü avantajımızdır. Teşekkür ederiz!

Tařınabilir Bluetooth Hoparlör



Teknik Özellikleri

Bluetooth Versiyon	V5.3
Destek	L2CAP/A2DP/AVCTP, AUDIO sinyalini alabilir ve AUDIO cihazını kontrol edebilir. ELLER SERBEST işlevleriyle HSP/HFP'yi (Eller serbest profili) destekleyin.
Çalışma mesafesi	10M
SNR	≥90db
Pil	3.7V yaklaşık 1500mAh
Normal ses çalma süresi	LED ışık kapalı
Hoparlör sürücüsü	φ52mm*2
Güç	40/5W *2
Frekans yanıtı	120Hz-20KHz
Ürün boyutu	185,5*B2*82,5 mm
Ürün ağırlığı	yaklaşık 587g (aksesuarlar dahil değildir)
Şarj	5V/500mA
Şarj süresi	Yaklaşık 4 saat

Ürün Özellikleri

1. Uluslararası gelişmiş kablosuz çip ve devre tasarım teknikleri ile tüm kablosuz cihazları destekler.
2. FM işleviyle radyo istasyonu yayınlarını otomatik olarak arayabilir.
3. Hi-Fi ses teknolojisi ile net ve parlak ses deneyimi yaşatır.
4. Micro SD kartı ve USB kartını destekleyerek MP3 formatında ses dosyalarını oynatır.
5. Kablosuz çalışma mesafesi 10 metredir.



6. AUX hattı giriři ile tablet PC/TV/cep telefonları gibi dıř cihazları dođrudan bađlayabilir.
7. Kablosuz bađlantısı 30 dakika boyunca kesilirse otomatik olarak kapanacaktır.
8. Farklı renklerde çeřitli yanıp sönen LED ışıklar, melodiyi takip eden renkli ışıklar yanıp sñner.
9. TWS'yi destekler.

İřlevsel Tuř ve Giriř Yuva Fonksiyonları

1. DC 5V yuvası: řarj için standart Micro USB řarj kablosunu kullanın.
2. SD yuvası: Yuvaya SD kartı takıldıđında MP3 formatındaki sesi çözebilir ve çalabilir.
3. USB yuvası: USB bellek, yuvaya taktıđınızda MP3 formatındaki sesi çözebilir ve çalabilir.
4. Yuvadaki AUX hattı: Mini 3.5 ana giriřini dıř cihazlar aracılıđıyla kullanın.
5. Güç anahtarı: Gücü açmak/kapatmak için uzun basın. Müzik çalarken, (USB kartı/TF kartı/Kablosuz/hat giriři), "oynat/duraklat" için kısa basın. FM modunda, istasyonu otomatik olarak aramak için kısa basın, aramayı durdurmak için tekrar basın. Cep telefonu eřleřtirilmiř olarak kablosuz modda, arama geldiđinde, eller serbest olarak aramayı cevaplamak için kısa basın, teslim etmek için tekrar basın, aramayı bařlatmak için iki kez basın.



4. Müzik çalarken, önceki şarkı için kısa basın, sesi kısma için uzun basın.
5. Müzik çalarken, sonraki şarkı için kısa basın, sesi açma için uzun basın.
8. LED anahtarı: LED yanıp sönen ışık seçeneği için kısa basın, LED ışığı kapatma/açma için uzun basın
9. Modeli değiştirmek için kısa basın (USB kartı/TF kartı/Kablosuz/hat girişi/FM). TWS: İki hoparlörü eşleştirmeden Kablosuz moda tutun, bir ipucu duyana kadar hoparlörlerden herhangi birinin "M" tuşuna 2-3 saniye basın ve bu arada düğme ışığının yanıp sönmeye başlayacaktır. Şimdi TWS modu aktiftir., ardından telefonunuz ile eşleştirebilirsiniz.

NOT: FM modunda, FM radyo sinyalini artırmak için mikro şarj kablosu veya AUX kablosu takın. Bu hoparlör kullanım sırasında çökerse, sıfırlamak ve kapatma için güç düğmesini 8 saniye basılı tutabilirsiniz.
USB/TF kartı lütfen FAT32 formatını kullanın

